



PT Instruções

Informações sobre o produto

Os papéis de parede são feitos de um material autoadesivo de alta qualidade que não requer o uso de cola, permitindo uma instalação fácil e limpa. Graças à tecnologia moderna de impressão, oferecem cores intensas, detalhes precisos e alta resistência ao desbotamento. O produto foi projetado para diferentes tipos de interiores, tanto residenciais como comerciais.

Preparação antes da instalação

Antes de começar a instalação, certifique-se de que o papel de parede não apresenta danos visíveis. A superfície da parede deve estar seca, limpa e lisa – livre de poeira, gordura e outras impurezas. Se a parede foi recentemente pintada, aguarde pelo menos 2 semanas para que a tinta seque completamente. Use um nível e um lápis para traçar linhas verticais de orientação e garantir um posicionamento preciso do papel de parede.

Instruções passo a passo

1. Retire alguns centímetros do papel protetor e aplique o papel de parede na parede, alinhando-o com as linhas de orientação. Retire gradualmente o papel enquanto alisa a superfície com uma espátula ou pano seco para remover bolhas de ar. **2.** Aplique as faixas sem sobreposição, ajustando cuidadosamente o padrão. **3.** Após a aplicação, alise o papel de parede com um rolo de borracha ou um pano macio para garantir uma perfeita adesão. **4.** Corte o excesso de papel de parede com um estilete ao longo da borda da parede ou do rodapé.

Limpeza e manutenção do papel de parede

Limpe o papel de parede com um pano macio e úmido. Evite o uso de detergentes agressivos e materiais abrasivos que possam danificar a superfície. O pó pode ser removido com um pano seco ou com um aspirador de pó com bocal macio.

IMPORTANTE! Siga as precauções de segurança ao usar este produto.

Este produto pode representar um risco para as crianças. Mantenha o papel de parede fora do alcance de crianças e animais de estimação. O papel de parede é inflamável – mantenha-o afastado de fontes de calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Fragmentos soltos de papel de parede podem representar um risco de asfixia ou ingestão – fixe-os e descarte-os imediatamente. Após o uso, elimine o produto de acordo com os regulamentos locais de reciclagem de têxteis e plásticos. O não cumprimento destas recomendações pode causar danos ao produto ou representar riscos para a saúde e segurança do utilizador.

