



PT

## Execução

O quadro em tela canvas é feito de material de alta qualidade com gramagem de 240 g/m<sup>2</sup> e impressão digital em alta resolução. A peça é protegida com uma camada de verniz UV, que aumenta a durabilidade e a resistência ao desbotamento. A tela é esticada sobre uma moldura de madeira sólida, e as bordas e lados impressos criam uma continuidade estética do design. O quadro é fornecido com um gancho de suspensão e dois parafusos para fixá-lo, que devem ser montados antes de pendurar.

## Antes de iniciar a montagem

Antes de iniciar a montagem, certifique-se de que o produto não apresenta danos visíveis. Escolha uma parede que seja seca, limpa e nivelada. Evite locais com umidade excessiva para garantir a durabilidade do produto. Verifique visualmente como o quadro ficará na parede escolhida. Para facilitar o processo, marque opcionalmente os pontos de montagem com um lápis.

## Instruções passo a passo

**1.** Coloque o quadro com a parte traseira voltada para cima em uma superfície estável e macia para evitar danos à tela ou à moldura. **2.** Posicione o gancho de suspensão no centro da borda superior da moldura e fixe-o com os parafusos incluídos. Certifique-se de que o gancho está bem preso e estável. **3.** Escolha o local onde o quadro será pendurado. Use um nível para garantir que o quadro ficará reto. Marque o ponto de montagem com um lápis, onde fixará o gancho ou o prego. **4.** Perfure um orifício no local marcado (se necessário) e insira uma bucha de montagem. Depois, fixe o gancho ou insira um prego no local preparado. **5.** Pendure o quadro colocando o gancho de suspensão no gancho ou no prego. Certifique-se de que o quadro está estável e uniformemente pendurado.

## Como limpar o quadro?

Use apenas um pano macio para limpar a moldura e a tela. Evite o uso de produtos de limpeza agressivos que possam danificar o quadro ou sua moldura.

### IMPORTANTE! Tome precauções ao utilizar o produto.

Certifique-se de que o quadro está corretamente fixado numa superfície estável. Evite humidade, contacto directo com fogo e altas temperaturas para prevenir danos na moldura ou na tela. Proteja o quadro contra impactos, riscos e contacto com objetos cortantes. Guarde-o num local seco e sombreado, fora do alcance de crianças e animais. Após o uso, descarte o produto de acordo com as regulamentações locais sobre materiais de madeira e têxteis. O não cumprimento destas instruções pode causar danos ao produto ou representar um risco de segurança para o utilizador.

